

## Лесопогрузчик челюстной

**ЗАВОД "ЛЕСПОЖМАШ"**

[www.zavodLpm.ru](http://www.zavodLpm.ru)



**ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**

**г. Барнаул (3852) 77-25-60, 8-913-262-98-55**

Санкт-Петербург, Россия

Лесопогрузчик челюстной перекидного типа предназначен для погрузки леса на лесовозный транспорт, штабелевки и прочих погрузочно-разгрузочных работ на лесных складах и перевалочных базах лесозаготовительных предприятий. Работает по принципу переноса груза над кабиной оператора и представляет собой грузоподъемную машину, состоящую из навесного оборудования, смонтированного на трелевочном тракторе МСН-10.

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Щербаков Никита**

**8(3852) 77-25-60**

**656037, Россия, Алтайский  
край, пр.Ленина 140 Б**