

Лесопогрузчик челюстной

ЗАВОД "ЛЕСПОЖМАШ"

www.zavodLpm.ru



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

г. Барнаул (3852) 77-25-60, 8-913-262-98-55

Санкт-Петербург, Россия

Лесопогрузчик челюстной перекидного типа предназначен для погрузки леса на лесовозный транспорт, штабелевки и прочих погрузочно-разгрузочных работ на лесных складах и перевалочных базах лесозаготовительных предприятий. Работает по принципу переноса груза над кабиной оператора и представляет собой грузоподъемную машину, состоящую из навесного оборудования, смонтированного на трелевочном тракторе МСН-10.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Щербаков Никита

8(3852) 77-25-60

**656037, Россия, Алтайский
край, пр.Ленина 140 Б**